


Gebrauchsanweisung
Bodenleuchte HELLED® B



www.hellinge.ch

HELLINGE
LICHT GMBH

1 Inbetriebnahme

- a) Leuchte auf eine ebene Fläche stellen
- b) Steckernetzteil in Steckdose stecken
- c) durch leichtes Tippen auf die Vorderkante der Leuchte wird die Leuchte ein- und ausgeschaltet (kurzes Tippen) bzw. in der Helligkeit eingestellt (langes Tippen)
- d) beim Anschluss an eine geschaltete Steckdose befindet sich die Leuchte beim Einschalten im gleichen Zustand wie zuvor beim Ausschalten.
- e) das Netzteil darf nicht an einen Dimmer oder an eine gedimmte Steckdose angeschlossen werden.

2 Reinigung der Leuchte

Alle Aussenteile der Leuchte werden mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt. Keine Reinigungsmittel verwenden.

3 Technische Daten

Abmessungen L x B x H	122 x 125 x 32 mm (ohne Netzteil)
Gewicht:	ca 220g (ohne Netzteil)
Stromversorgung:	230V~ 50Hz
Leistung (Standby):	9W (0.3W)
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	3 LED warmweiss

4 wichtige Hinweise

nicht direkt in den Strahl blicken
nur für Innenanwendung geeignet
Leuchte nicht abdecken, Überhitzungsgefahr